



## Краткое руководство по подготовке GT-211

Установите электроды на ресивер, подключите зарядное устройство, заряжайте ресивер до 3 часов в течение первых нескольких раз.

При подключении зарядного устройства в постоянный порт ресивер издаст звуковой сигнал и вибрацию, в то же время включится красный светодиод, после полной зарядки загорится синий светодиод.

После отключения зарядного устройства ресивер издаст звуковой сигнал и вибрацию, в то же время синий светодиод погаснет и загорится красный светодиод, необходимо как можно скорее согласовать ресивер с пультом.

Для согласования ресивера и пульта нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения ресивера на 3 секунды, красный светодиод включится, ресивер издаст звуковой сигнал и вибрацию. Затем нажмите любую кнопку на пульте для согласования. Если согласование прошло успешно, то синий светодиод будет мигать каждые 10 секунд.

Нажмите кнопку включения/выключения ресивера три раза для самотестирования, прозвучит звуковой сигнал, вибрация и ударная функция (ее можно проверить с помощью тест-лампы разряда).

### Установки пульта

1. Для активации пульта надо просто быстро нажать одну из трех кнопок режимов (звук, вибрация или разряд).

2. Если пульт разряжен, то необходимо подключить поставляемое зарядное устройство в порт DC (иконка батареи на ЖК-дисплее будет двигаться от низкого до высокого уровня во время зарядки).

3. Быстро нажмите кнопку «М», чтобы выбрать управление первой (1), второй (2) или двумя собаками одновременно (0).

4. Нажмите вверх или вниз кнопку «М» для увеличения или уменьшения уровня звукового сигнала, вибрации и электроудара.

5. Звук, вибрация или разряд активируются при нажатии соответствующей кнопки – быстрое нажатие отправит короткий сигнал, удержание кнопки приведет к длительному воздействию.

ИП «Боев С. Г.», гарантия 1 год.

Дата продажи \_\_\_\_\_ Цена \_\_\_\_\_

Frequency:433.825MHz Transmitter:1604D 6F22/9V Receiver:2xAAA/1.5V
--