

Электронный ошейник **Trainer PET-613** – водонепроницаемый аккумуляторный электронный ошейник для дрессировки собак с помощью звуковых сигналов на пульте и ресивере, 8 уровней регулируемых вибраций и 8 уровней электрического разряда. Дальность удаленного управления до 1000 метров за счет антенны, встроенной в ремень ошейника.

Особенности модели Trainer PET-613

→ подходит для любых собак весом от 15 до 100 кг.
→ пульт может быть использован для управления 1 или 2 собаками (при покупке дополнительного ресивера) как по отдельности, так и одновременно.

→ активируется коротким нажатием кнопки «Меню».
→ 8 уровней звуковых сигналов на ресивере и пульте.
→ дальность удаленного управления – до 1000 метров.

Подготовка перед использованием:

Зарядите пульт дистанционного управления и ресивер перед первым использованием. Уровень заряда пульта отображается на индикаторе батареи на ЖК-экране, а заряд ресивера на ошейнике можно определить по яркости индикатора. Ресивер необходимо зарядить, если индикатор на нем не горит или горит тускло.



Кнопки пульта

1. Кнопка «On/Off» ☰ – включение и отключение пульта
2. Кнопка «Меню» ☰ выход из спящего режима и настройка функций
3. Кнопка «Звук 1» - звук на ресивере
4. Кнопка «Звук 2» - звук на пульте
5. Кнопка «Шок» - воздействие электроразрядом
6. Кнопка «Вибрация» - подача вибросигнала

Пульт может находиться в одном из четырех состояний:

- ✗ выключен – на экране нет иконки заряда батареи и литеры собаки,
- ✗ в режиме ожидания – темный экран с иконкой заряда батареи и литерой собаки, которой можно будет сразу управлять (А, В или АВ),
- ✗ в спящем режиме – темный экран с индикацией всех функций управления,
- ✗ в активном режиме – светлый экран с иконками всех функций управления.

Пульт включается и выключается нажатием ☰ кнопки на 2 секунды.

Пульт имеет функцию экономии энергии: если его не использовать, то через 5 сек. отключится подсветка и он перейдет в режим ожидания. Спустя 2 минуты, если не была нажата ни одна кнопка, пульт перейдет в спящий режим. Для включения пульта надо просто кратковременно нажать на кнопку меню.

Короткие нажатия на кнопку меню в активном режиме или в режиме ожидания пульта позволяют выбрать для управления первую собаку (литера А), вторую собаку (литера В) или обеих собак одновременно (литеры А + В).

Чтобы войти/ выйти из меню настроек нажмите и удерживайте кнопку меню ☰ (в активном состоянии пульта).

Кратковременные нажатия на кнопку ☰ после входа в меню позволяют выбрать функцию для настройки.

Когда функция выбрана и доступна для изменения, то ее символ на ЖК-дисплее начинает мигать и кнопками ☰ (меньше) или ☰ (больше) можно увеличить или уменьшить степень функции.

После установки всех функций, нажмите и удерживайте кнопку меню для выхода и сохранения настроек.

Ремешок ошейника из нейлона Trainer PET-613 рассчитан на обхват шеи 37-65 см, регулировка длины штатным креплением ошейника лежит в диапазоне от 50 до 65 см. На меньшую шею необходимо или укоротить ремень или подогнуть. Ремешок ошейника закреплен с двух сторон ресивера в проушинах и дополнительно закреплен электродами, что в значительной степени уменьшает вероятность его утери. Также такой способ крепления ресивера препятствует механическим повреждениям вшитой антенны.

Характеристики:

- Водонепроницаемый ресивер.
- Вес ресивера с ремешком ошейника: 100 гр.
- Вес пульта: 62 гр.
- Вес собаки: 15-100 кг.
- Литиевые перезаряжаемые аккумуляторы.
- Расстояние воздействия: 1000 метров.
- 8 уровней вибрации и 8 уровней электроразряда.

Комплектация:

- Пульт дистанционного управления,
- ресивер (приемник),
- один комплект электродов,
- тест-лампа электро разряда на электродах,
- зарядное устройство для пульта и для приемника,
- инструкция на русском языке

ИП «Боев», гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации.

Дата продажи: _____ Цена _____ Подпись продавца _____

Дрессировка, инструкции и контактные данные на сайтах antigav.ru и elpet.ru. Послегарантийный ремонт – 8(915)101-54-52