

Инструкции по эксплуатации Терминатор (Стоп-Лай) ВТ-6

Использование новых Стоп Лай ВТ-6 почти полностью автоматическое.

Просто зарядите ресивер модели с помощью прилагаемого зарядного устройства, настройте чувствительность микрофона, выберите режим работы, отрегулируйте ремень под размер шеи вашей собаки и ВТ- 6 автоматически начинает делать свою работу.

Есть два небольших переключателя с нижней стороны ресивера "-" и "+". Они позволяют настроить чувствительности микрофона на громкий лай или на слабый скулеж. Всего предусмотрено 6 уровней чувствительности, которые для каждой собаки подбираются индивидуально, чтобы не было ложных срабатываний ресивера.

Приступая к работе:

Прежде чем поместить Стоп Лай ВТ-6 на вашего питомца есть несколько вещей, с которыми вы должны быть знакомы. Стоп Лай ВТ-6 использует микрофон для определения лая вашей собаки. Микрофон расположен в центре ресивера под ремешком. Электроды расположены на нижней стороне блока. Из небольшого отверстия на боковой стороне устройства звучит звуковой предупреждающий сигнал.

На торце ресивера есть две резиновые вкладки DVC и Reset, которые закрывают отверстие для зарядного устройства и переключатель режимов соответственно.

Функции переключателя режимов Reset

(нажимать на микропереключатель желательно зубочисткой или спичкой)

1. **Первое нажатие** переключателя режимов Reset установит режим предупреждения звуком + функцию электроразряда (прозвучит звук).
2. **Второе нажатие** переключателя функций установит режим предупреждения звуком + функцию вибрации (прозвучит звук + вибрация).
3. **Третье нажатие** переключателя функций установит режим предупреждения вибрацией + функцию электроразряда (ресивер завибрирует).
4. **Четвертое нажатие** переключателя функций выключит ресивер.

ВНИМАНИЕ! Если вы хотите проверить работу ресивера, то включите его и просто дуньте в микрофон. После срабатывания (звук или вибрация) необходимо сделать паузу 10 секунд и снова дунуть в микрофон. Последуют более долгие звук или вибрация. На третий раз (пауза между проверками не должна быть более 1 минуты) после предупредительного сигнала последует, в зависимости от выбранного режима, корректирующее воздействие (вибрация или электроразряд).

Первое применение любого ошейника антилай обязательно под наблюдением человека!

Статьи о первом применении ошейников антилай есть на сайтах elpet.ru и antigav.ru.