


Инструкция по эксплуатации
Облегченное дистанционное
тренировочное устройство для собак
AT-215



AT-215 Инструкция по эксплуатации

www.aetertek.com

Авторские права защищены

Указатель

Состав системы AT-215	1
Краткое руководство	2-6
Советы по обучению	7-8
Безопасность	9
Типичные проблемы и их решение	10-11
Руководство по безопасности	12
Гарантия, соблюдение правил и условий	13-14
Дополнительная информация по условиям использования и ограничение ответственности	15



Состав системы AT-215

Состав оборудования:


Передатчик / Антенна / Приемник / Длинные контактные штыри для исправительного воздействия / Короткие контактные штыри для исправительного воздействия / Ошейник / Тестовый комплект / Зарядное устройство



Длинные
контактные
штыри



Короткие
контактные
штыри



Передатчик



Антенна



Приемник



Тестовый комплект



Ошейник




Зарядное устройство


Краткое руководство



Этап 1: Установите антенну на передатчик. Убедитесь, что антенна надежно прикреплена.



Этап 2: Снимите крышку батарейного отсека, вставьте аккумулятор в передатчик (Примечание: обратите внимание на правильное положение положительного и отрицательного полюсов (+/-) батареи, в противном случае передатчик не будет работать).



Этап 3: Вкрутите металлические контактные штыри на приемник так, чтобы они были надежно закреплены.




Этап 4: Подзарядите аккумулятор приемника, красный светодиодный индикатор приемника горит во время зарядки, когда зарядка закончится, одновременно загорятся красный и синий светодиоды, отключите зарядное устройство, останется гореть только красный светодиодный индикатор. Полная зарядка аккумуляторной батареи занимает около 3 часов.

Совет: Рекомендуем производить первые 3 подзарядки аккумуляторов передатчика и приемника до 4 часов.

А: Нажмите и удерживайте кнопку On/Off (вкл/выкл), пока красный светодиодный индикатор не будет гореть постоянно.

Примечание: когда приемник заряжается, красный светодиод горит постоянно и приемник ждет синхронизации, поэтому нет необходимости нажимать на кнопку.



В: Нажмите кнопку Shock (Электрощок), strong Shock (Сильный электрощок) или Vibrate (Вибрация), приемник попытается установить связь с передатчиком.


Этап 5: Синхронизация передатчика и приемника

А: Отключите зарядное устройство, красный светодиод горит постоянно и приемник ждет синхронизации. **Примечание:** если приемник был выключен и в аккумуляторе остался заряд, нажмите и удерживайте кнопку On/Off, пока красный светодиод не станет гореть постоянно, тогда приемник начнет синхронизацию.

В: Нажмите кнопку Электроразряд, Сильный электроразряд или Вибрация на передатчике. Как только приемник установит соединение с передатчиком, красный светодиод погаснет, а синий светодиод станет мигать каждые 10 секунд.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Если приемник уже был синхронизирован с передатчиком, то после отключения зарядного устройства красный светодиод не загорается, это означает, что теперь пользователю нет необходимости синхронизировать приемник с передатчиком.

Примечание: Приемник может быть синхронизирован с передатчиком при нажатии любой из кнопок на передатчике.




Этап 6: Проверка функциональных кнопок (Вибрация, Электроразряд и Сильный электроразряд)

Нажмите кнопку Вибрация, приемник будет производить вибрации. Для проверки электроразряда, установите тестовый комплект на металлические контактные штыри, нажмите кнопку электроразряда или сильного электроразряда, сразу же должна загореться лампа.



Этап 7: Выбор интенсивности электроразряда При нажатии кнопки электроразряда возникнет эффект слабого электрического удара. При нажатии кнопки сильного электроразряда возникнет эффект сильного электрического удара.



Этап 8: Режимы обучения DogA, DogB или Dog AB

Нажмите три кнопки под надписью «А» для обучения первой собаки;

Нажмите три кнопки под надписью «В» для обучения второй собаки;

Нажмите две кнопки под надписью «AB» для обучения обоим собакам.


Вы должны определить один приемник для первой собаки, а другой приемник для второй собаки, если необходимо тренировать две собаки отдельно.



Этап 9: Выключение приемника

При нажатии и удерживании обоих кнопок вибрации под надписями DogA и DogB в течение 3 секунд приемник будет выключен, при этом приемник выдаст один сигнал, указывающий на то, что он был выключен. С передатчика нет возможности включить приемник, если вам нужно включить приемник снова, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку включения/выключения (on/off) на приемнике, пока не загорится красный светодиод;

Приемник также может быть выключен, если в течение 3 секунд нажать и удерживать кнопку On/Off на приемнике.



Этап 10: Сброс

После установления синхронизации приемника с передатчиком, если в аккумуляторе приемника еще есть заряд и приемник был выключен вручную, когда приемник будет включен снова, нет необходимости выполнять синхронизацию заново.

Но если вам нужно синхронизировать приемник для обучения другой собаки, просто нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 1 секунды, затем вы можете произвести синхронизацию системы приемник-передатчик для другой собаки.

Советы по обучению:

Это устройство предназначено для обеспечения поведенческого обучения и не предназначено для использования без необходимого взаимодействия. Всегда хвалите свою собаку за хорошее поведение. Устные команды в сочетании с положительным подкреплением будут способствовать успеху обучения и позволят быстро добиться желаемых результатов.

Рекомендуемый возраст для обучения составляет не менее 6 месяцев, при условии, что собака имеет достаточную продолжительность концентрации внимания и способна выполнять основные команды.

Работайте с вашим питомцем по одной форме поведения за один раз, чтобы избежать путаницы и разочарования. Используйте электроразряд как можно реже и при необходимости только усиливайте голосовые команды. Не переусердствуйте с исправительным воздействием на вашу собаку. Сначала используйте голосовые команды и только по мере необходимости дополняйте их исправительным воздействием. Будьте последовательны в ваших словесных командах, используя одни и те же слова каждый раз.

Используйте звуковые сигналы как предупреждение, нажимая на кнопку звукового сигнала. Собака привыкнет к звуковому сигналу, предшествующему корректирующему воздействию, и скоро научится распознавать сигнал как предупреждение вместе с вашими словесными командами. Эта система не подходит для исправления агрессивного поведения. Обратитесь к профессиональному тренеру.

Используйте исправительное воздействие вместе со словесными командами, чтобы удержать собаку от нежелательного поведения, применяя электроразряд **ВО ВРЕМЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**. Использование этого устройства в качестве наказания после факта нежелательного поведения не рекомендуется, это может запутать и расстроить собаку.

Не полагайтесь в обучении вашей собаки исключительно на это устройство. Если собака рычит, злится, кусается или иначе проявляет агрессию при использовании ошейника, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к профессиональному тренеру.

Некоторые собаки не реагируют ни на одно из тренировочных устройств. Aetertek не может гарантировать эффективность применения того или иного тренировочного устройства по отношению к вашей собаке.

Этот продукт не рекомендуется к применению для агрессивных или пожилых животных со слабым здоровьем, они могут оказаться не в состоянии выдержать воздействие.

Внимание: Ношение любого ошейника в течение длительного времени может вызвать состояние, похожее на пролежни, известное, как некроз вследствие сдавливания. Чтобы уменьшить вероятность его возникновения, следует выполнять следующие требования: Никогда не оставляйте ошейник на собаке дольше 12-ти часов в день. Осматривайте шею собаки в течение дня на предмет любых признаков сыпи или воспаления. Контролируйте собаку в течение первых 2х дней обучения. Проверьте прилегание ошейника, чтобы предотвратить чрезмерное давление, между ремешком ошейника и кожей собаки должен проходить один палец.

Безопасность:

Чтобы достичь максимальной эффективности дистанционного обучения с использованием системы AT-215 и безопасности вашей собаки регулярно проверяйте прилегание ошейника и отрегулируйте

положение электродов на шее животного, проверяя шею на наличие признаков раздражения или дискомфорта.

При появлении любых признаков раздражения на коже, немедленно прекратите использование устройства и используйте мазь с антибиотиком для излечения участка кожи. Если такое состояние сохраняется свыше 48 часов, обратитесь за консультацией к ветеринару. Такие побочные эффекты крайне редки и, как правило, вызваны более серьезным заболеванием.

Ошейник не предназначен для ношения на собаке в течение длительного периода времени без присмотра, это может привести к проблемам со здоровьем. Примерная рекомендуемая предельная продолжительность ношения без присмотра составляет 12 часов.

Промывайте по необходимости шею собаки и электрические воздействующие контакты, чтобы держать область прилегания контактов и сами контакты в чистоте. Для лучшей производительности устройства убедитесь, что ремешок чист. Ремешок может быть снят для очистки, но должен бы надет обратно в том же положении.

Типичные проблемы и их решение:

Приемник работает неправильно:

Нет вибрации или электроразряда

- Убедитесь, что аккумулятор приемника полностью заряжен. Низкий уровень заряда аккумулятора приемника может привести к его неустойчивой работе.
- Следуя инструкциям, синхронизируйте приемник с передатчиком.
- Убедитесь в исправности аккумуляторной батареи передатчика. Низкий заряд батареи не позволит излучать с пульта сигнал достаточной мощности.
- Убедитесь, что приемник НЕ отключен передатчиком. Если приемник выключен, передатчик не сможет отправить сигнал и, соответственно, не будет мигать световой значок сигнала.
- Убедитесь, что правильно выбрана собака для обучения. Например, если в настоящее время выбрана первая собака, вторая собака не должна реагировать на команды, посылаемые с передатчика. В конкретный момент времени вы можете управлять только одной собакой.
- Перепрограммируйте приемник.

Аккумулятор приемника не подзаряжается:

- Убедитесь, что зарядное устройство надежно вставлено в розетку, а зарядный штекер плотно подключен к зарядному гнезду. Во время подзарядки красный светодиод на приемнике должен постоянно гореть.

Моя собака не реагирует, когда я включаю исправительное воздействие:

- Проверьте приемник в соответствии с вышеуказанными инструкциями, чтобы убедиться, что каждый из типов воздействия функционирует.
- Убедитесь, что контактные штыри расположены правильно, оба контакта контактируют с кожей собаки и ошейник прилегает надлежащим образом.

Руководство по безопасности

- Запрещается вскрывать корпус в случае поломки устройства или нарушении его водонепроницаемости. В противном случае будут нарушены правила гарантии.
- Для того чтобы гарантировать использование устройства под водой, резиновая водонепроницаемая крышка зарядного гнезда должна быть плотно вставлена.
- Для подзарядки аккумулятора приемника используйте только прилагаемый адаптер, в противном случае приемник, вероятно, будет поврежден.
- Пользователям НЕ рекомендуется касаться металлических штырей на приемнике, в противном случае электрический удар может повредить человеческое тело. Для проверки воздействия электроразрядом используйте прилагаемый тестовый комплект.
- Если в зарядное отверстие попала вода, обязательно просушите его перед подзарядкой аккумулятора приемника.

Гарантия, соблюдение правил и условий:

Aetertek Inc. гарантирует первоначальному розничному покупателю, что дистанционное тренировочное устройство для собак Aetertek AT-215 не будет иметь дефектов материалов и дефектов изготовления в течение одного года с даты первоначальной покупки в розничной сети при условии, что ущерб не вызван неправильным использованием или ненадлежащим уходом. Гарантия не распространяется на утраченные детали, треснувший экран, физические повреждения или ущерб, причиненный воздействием воды. Гарантия может включать ремонт или замену после истечения срока гарантии, такая замена и ремонт доступны за дополнительную плату.

1. Условия использования

Следует понимать, что вы принимаете предлагаемый продукт без изменения сроков и условий.

2. Соответствие назначения и использования

Этот обучающий ошейник был разработан для обучения собак. Темперамент вашего питомца может не подходить для этой системы. Этот ошейник не рекомендуется использовать для агрессивных или беспризорных собак.

3. Незаконное и запрещенное использование

Этот продукт предназначен для учебных целей. Он не предназначен для наказания, ранения, провоцирования или нанесения вреда. Использование этого продукта в целях, для которых он не предназначен, строго запрещено и может привести к правонарушению.

4. Ограничение ответственности

Ни в каком случае Aetertek Inc. не несет ответственности за любые убытки, возникшие вследствие или в связи с использованием или неправильным использованием этого продукта. Покупатель берет на себя все риски и ответственность, связанные с использованием этого продукта.

5. Изменение сроков и условий

Aetertek Inc. оставляет за собой право изменять сроки и условия, на которых предлагается этот продукт. Данное оборудование полностью соответствует ограничениям для цифровых устройств класса B, согласно Части 15 правил FCC нормативных актов ICES-003 в США и Канаде. Для Европы этот продукт соответствует стандартам для Директивы R&I'TE-Directive 1195/05/EEC.

В некоторых странах применение этого устройства может быть ограничено в соответствии с правилами использования частот или передачи; пользователь несет ответственность за соблюдение данных правил. Несанкционированные изменения или модификации оборудования не одобряются Aetertek Inc. и дополнительно нарушают правила FCC. В случае выполнения таких модификаций гарантия немедленно становится недействительной.

Дополнительная информация по условиям использования и об ограничении ответственности

1. Условия использования

Этот продукт предлагается пользователю при условии его получения без изменения сроков, условий, замечаний, содержащихся в настоящем документе. Использование этого продукта подразумевает принятие всех таких сроков, условий и замечаний.

2. Правильное использование

Этот продукт предназначен для использования с собаками, для которых желательно обучение. Для темперамента вашей собаки этот продукт может не подходить. Не рекомендуем использовать этот продукт, если ваша собака весит меньше 8 кг или если ваша собака агрессивна. Если вы не уверены, подходит ли данное устройство для вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром, сертифицированным тренером или свяжитесь с нашей службой поддержки.

3. Незаконное или запрещенное использование

Этот продукт предназначен для использования только с собаками. Это обучающее устройство не предназначено для нанесения вреда, ранения или провоцирования животных. Использование этого

продукта в целях, для которых оно не предназначено, может привести к нарушению федерального, государственного или местного законодательства.

4. Ограничение ответственности

Aetertek не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, штрафные, случайные, специальные или косвенные убытки или любой ущерб, возникающий из или связанный с использованием или неправильным использованием этого продукта. Покупатель принимает на себя все риски и ответственность, возникающую в связи с использованием этого продукта.

5. Изменение сроков и условий

Aetertek оставляет за собой право изменять условия, сроки и замечания в соответствии с которыми предлагается этот продукт. Для получения деталей и гарантии обратитесь к уполномоченному дилеру, указанному на гарантийном талоне.

ООО «Антигав» antigav.ru